

DEEP CLEANER MASTER PRO
NAVODILA ZA UPORABO
W05-75

Pred uporabo naprave natančno preberite ta navodila.
Navodila shranite za kasnejšo uporabo.

OPOZORILO – OBVESTILA PRED UPORABO

- Za odstranjevanje umazanije z naprave uporabljajte vodo s temperaturo pod 40 °C.
- Naprave ne uporabljajte za čiščenje umetniških izdelkov, ročnih del, vlaken ali predmetov, ki niso primerni za čiščenje z vodo, niti občutljivih površin (npr. tla, mize ipd.).
- Naprave ne nagibajte, kadar je v rezervoarju voda, da ne zmočite tal.
- Če nivo umazane vode doseže oznako za polno, napravo ustavite in izpraznite rezervoar za umazano vodo.
- Prepričajte se, da izbrani detergent ne škoduje materialom, ki jih čistite.
- Pri čiščenju preprog z dolgimi vlakni se lahko naprava ustavi zaradi zamašenega izhoda zraka. Če iz naprave izhaja večja količina pene ali umazane vode, napravo ustavite, izpraznite rezervoar za umazano vodo in šele nato nadaljujte z uporabo.
- Ne uporabljajte penastih detergentov.
- Uporabniki, ki potrebujejo pomoč (vključno z otroki), naj napravo uporabljajo le pod nadzorom.
- Ne uporabljajte tekočin, kot so pesticidi, barve za lase ali maziva.
- Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih predmetov ali cigaret.
- Ne sesajte olj, vročega zraka ali suhega prahu.
- Naprave ne uporabljajte, če je cev poškodovana. Izogibajte se prepogibanju, hoji po cevi ali močnemu vlečenju.
- Ne blokirajte izhoda zraka, da ne ovirate odvajanja toplote.
- Ob nenavadnem hrupu ali vonju napravo takoj prenehajte uporabljati.
- Naprave ne razstavljajte, ne popravljajte in ne spreminjajte njene konstrukcije sami.
- Naprave ne uporabljajte v močnem vetru ali dežju.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine, da preprečite nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne sesajte prahu z nevarnostjo okužbe.
- Naprave ne uporabljajte brez pravilno nameščenega rezervoarja za umazano vodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen servis ali druga ustrezno usposobljena oseba, da se prepreči nevarnost.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez izkušenj in znanja, če so bile pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Naprava se lahko uporablja pri frekveni 50 Hz ali 60 Hz; nastavitve frekvence ni potrebna.

Pravilno odstranjevanje izdelka

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek odgovorno reciklirajte in s tem prispevajte k trajnostni ponovni uporabi materialnih virov. Za vračilo odslužene naprave uporabite sisteme vračanja in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko poskrbi za okolju varno recikliranje izdelka.

UKREPI ZA PREPREČEVANJE OKVAR

- Naprava je namenjena predvsem mokremu čiščenju; ne uporabljajte je za sesanje večjih količin suhega prahu.
- Pri zelo nizkih temperaturah izpraznite in osušite rezervoar za umazano vodo, rezervoar za čisto vodo ter notranjost cevi, da preprečite zmrzovanje.
- Če je cev zamašena, pred ponovno uporabo odstranite tujke.

PRAVILNA UPORABA NAPAJALNEGA KABLA IN VTIČA

- Vtič občasno očistite.
- Pri uporabi poskrbite, da je vtič pravilno vstavljen.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električnega omrežja.
- Pred vzdrževanjem, pregledom ali premikanjem napravo izključite.
- Ne vtikajte ali iztikajte vtiča z mokrimi rokami.
- Vtič hranite izven dosega otrok.
- Ne poškodujte napajalnega kabla. Pri premikanju naprave ne vlecite vtiča na silo.
- Naprave ne uporabljajte, če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana.
- Ne uporabljajte preobremenjenih vtičnic.
- V primeru okvare napravo izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice.

NASLEDNJIH PREDMETOV NI DOVOLJENO SESATI

- Suh prah
- Večje količine prahu
- Večje količine peska in kamenja
- Večje količine odpadkov
- Kovinski predmeti, kot so igle in bucike
- Velike plastične vrečke in nogavice
- Predmeti, ki se lahko zagozdijo v napravi

POZOR

- Naprave ne uporabljajte za druge namene kot za čiščenje.
- Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu.
- Naprave ne uporabljajte v bližini ognja ali grelnih naprav.
- Če je šoba za razprševanje vode zamašena, prenehajte z delovanjem.
- Če naprava posega tuj predmet, takoj prenehajte z delovanjem.
- Če pride do zamašitve, izpraznite rezervoarje in pred ponovno uporabo odpravite vzrok.
- Naprave ne nagibajte in se nanjo ne naslanjajte/vozite.
- Naprave ne uporabljajte na mestu, ki je dosegljivo otrokom.
- Ni namenjeno zunanji uporabi.
- Ne nadaljujte z uporabo, če je sesalna odprtina zamašena.

OPIS NAPRAVE

SEZNAM SESTAVNIH DELOV:

1. Ročaj
2. Stikalo
3. Velika krtača
4. Rezervoar za čisto vodo
5. Gumb za sprostitvev krtače
6. Ročaj krtače
7. Kavelj za krtačo
8. Gumb za sprostitvev rezervoarja za umazano vodo
9. Rezervoar za umazano vodo
10. Napajalni kabel
11. Nosilec napajalnega kabla
12. Cev
13. Mala krtača
14. Samočistilni nastavek

PRIPRAVA PRED UPORABO

1. Odstranite kavelj za cev z ročaja, ga vstavite v napravo in ga trdno privijte.
2. Odstranite rezervoar za čisto vodo. Opomba: rezervoar izvalcite pod kotom približno 30°.
3. Odstranite tesnilo, napolnite rezervoar za čisto vodo in ga ponovno zatesnite s tesnilom.
4. Namestite rezervoar za čisto vodo. Opomba: najprej pritrdite spodnji del na napravo, nato rezervoar potisnite v ležišče.
5. Namestite izbrano krtačo.
6. Ovijte cev okoli podstavka in jo pritrdite s kavljem.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Priključite napajalni kabel in pritisnite gumb ON/OFF.
 2. Pritisnite gumb za razprševanje vode.
 3. Premikajte krtačo naprej in nazaj, da očistite madeže.
 4. Krtačo pritisnite na mesto madeža, da posesate vso umazano vodo.
 5. Po čiščenju napravo izklopite. Ovijte cev okoli podstavka in jo pritrdite v kavelj.
- Opomba: rezervoar za umazano vodo očistite po vsaki uporabi, da preprečite neprijeten vonj.
6. Za čiščenje večjih površin uporabite veliko krtačo, da prihranite čas.

ČIŠČENJE TRDOVRATNIH MADEŽEV

Za čiščenje trdovratnih madežev uporabite detergent za tekstil. Vodo in detergent zmešajte v ustreznem razmerju, napolnite rezervoar do oznake MAX, nato rezervoar za čisto vodo namestite na napravo.

1. Odprite tesnilo odprtine za dolivanje in napolnite rezervoar za čisto vodo.
2. V rezervoar dodajte detergent.

ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA ČISTO VODO

1. Iz rezervoarja izlijte vodo.
2. Prazen rezervoar ponovno namestite in pritisnite gumb za razprševanje, da izpršite preostalo vodo.
3. Ko napravo izključite iz omrežja, jo nagnite, da izpraznite vso preostalo vodo.

ČIŠČENJE REZERVOARJA ZA UMAZANO VODO

Rezervoar za umazano vodo očistite po vsaki uporabi, da preprečite neprijeten vonj.

1. Prepričajte se, da je v rezervoarju za čisto vodo dovolj vode. Samočistilni nastavek vstavite v ročaj, zaženite napravo in pritisnite gumb za razprševanje vode.
2. Rezervoar za umazano vodo očistite, preden nivo doseže oznako MAX. Plovec v notranjosti bo ob polnem rezervoarju zaustavil sesanje.
3. Odstranite rezervoar za umazano vodo, odprite pokrov in odstranite zračni vodnik ter plovec.
4. Očistite vse dele.
5. Očistite cevi rezervoarja za čisto vodo (Tank Tubes) in vodilna rebra (Guided Ribs). Čisti plovec vstavite vzdolž vodilnih reber, nato vstavite višji del zračnega vodnika v višji del cevi v rezervoarju in pokrov trdno zaprite.
6. Rezervoar za umazano vodo namestite nazaj na napravo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Preden se obrnete na servis, natančno preberite spodnjo tabelo, da se izognete nepotrebnim stroškom.

Napaka	Možni vzroki	Ukrepi
Naprava se po vklopu ne zažene	Vtič ni pravilno vstavljen Napajalni kabel je poškodovan	Izklopite napravo, pravilno vstavite vtič ali se obrnite na pooblaščen servis.
Po pritisku gumba za razprševanje ne priteče voda ali priteče premalo vode	Šoba za razprševanje je zamašena Ročaj ali črpalka je poškodovana	Odstranite krtačo, očistite šobo za razprševanje ali se obrnite na pooblaščen servis.
Ni sesanja ali je sesalna moč šibka	Naprava ni vklopljena Rezervoar za umazano vodo je poln Cev ni pravilno nameščena ali je poškodovana Vstopna gobica za zrak je zamašena	Vklopite napravo. Izpraznite in očistite rezervoar za umazano vodo. Preverite cev in se prepričajte, da je v dobrem stanju. Očistite ali zamenjajte gobico.

TEHNIČNI PODATKI

Naziv	Prenosni čistilec preprog
Oznaka modela	W05-75
Napetost / frekvenca	220-240V~ 50/60Hz
Nazivna moč	750W
Največji vakuum	≥15 kPa
Prostornina rezervoarja za čisto / umazano vodo	1080 ml / 800 ml
Stopnja zaščite IP	IPX4